

Fluorescent Dimmer with Radio Frequency Receiver
MRF2-F6AN-DV 120~277 V~ 50/60 Hz 6 A (Single-Pole or Multi-Location)


Companion Dimmer		
MA-R 120 V~ 60 Hz 8.3 A	MSC-AD 120 V~ 60 Hz 8.3 A	
MA-R-277 277 V~ 60 Hz 8.3 A	MSC-AD-277 277 V~ 60 Hz 8.3 A	

Important Notes. Please read before installing.

- CAUTION!** To reduce the risk of overheating and possible damage to other equipment, **DO NOT** use to control receptacles, motor-operated appliances, or transformer-supplied appliances.
- Use *Lutron®* 3-Wire Electronic Fluorescent Dimming Ballasts and LED drivers only. Hi-lume®, Hi-lume® 3D, Compact SE™, Eco-10®, EcoSystem® (#3D-, FDB-, ECO-, HL3-, EC5-, L3D). **DO NOT** use with any other ballasts or drivers.
- The Maestro Wireless® Dimmer requires a neutral wire in the wallbox. If your wallbox does not have a neutral wire, one must be run. The dimmer will not operate without one.
- The MRF2-F6AN-DV **MUST be wired on the load-side of a multi-location circuit.**
- Use only the lamp types listed on the label of the ballast. Compact fluorescent lamps must have 4 pins for dimming.
- In multi-phase applications, use a separate neutral for each Dimmer circuit. If further information is required, obtain Application Note #17 *Common Neutral Interaction*. Call Lutron at 1.800.523.9466 or access www.lutron.com.
- Install in accordance with all national and local electrical codes.
- When no "grounding means" exist within the wallbox, then the NEC® 2008, Article 404.9 allows a Dimmer without a grounding connection to be installed as a replacement, as long as a plastic, noncombustible wallplate is used. For this type of installation, twist a wire connector onto the green ground wire or remove the green ground wire on the Dimmer and use an appropriate wallplate such as Claro® or Satin Colors® series wallplates by *Lutron*.
- Do not point the Dimmers or the Companion Dimmers.
- The Dimmers are not compatible with standard 3-way or 4-way switches. Use only with *Lutron* Companion Dimmers.
- In any 3-way/4-way circuit use only one Dimmer with up to 9 Companion Dimmers.
- In any 120 V~ 3- or 4-way circuit use MA-R/MSC-AD Companion Dimmer(s). In any 277 V~ 3- or 4-way circuit use MA-R-277 /MSC-AD-277 Companion Dimmer(s).
- Do not use where the total load is greater than the rating indicated in the Derating Chart below.
- Operate between 32 °F (0 °C) and 104 °F (40 °C).
- For indoor use only.
- It is normal for the Dimmers to feel warm to the touch during operation.
- Recommended minimum wallbox depth is 2.5 in (64 mm).
- Maximum wire length between the Dimmers and the furthest Companion Dimmer is 250 ft (76 m).
- Clean with a **soft damp cloth only**. Do not use any chemical cleaners.
- DO NOT** mix MRF and MRF2 lighting control products within the same system. Products are **NOT compatible**, contact *Lutron Technical Support Center*.
- Controls must be mounted vertically. See stamp on control for correct positioning.
- DO NOT** wire while circuit breaker is on. Permanent damage to the Dimmer may result.
- Up to 10 *Maestro Wireless* controls can be configured to work together.

Multigang Installations

When installing more than one control in the same wallbox, the maximum load capacity is reduced. No derating is required for Companion Dimmers. Refer to the Derating Chart below.



Dimmer Operation

Tab Button Operations

- Tap once when the Dimmer is off:** Lights brighten smoothly to preset intensity.
- Tap once when the Dimmer is on:** Lights dim smoothly to off.
- Tap twice quickly:** Lights brighten rapidly to full intensity.
- Press and hold when the Dimmer is on:** Each time the Dimmer is turned off, delayed fade to OFF can be activated. As the Tap Button is held, the current LED will begin to flash. This flashing LED represents 20 seconds of delay before the lights fade to OFF.

Set-Up

Important: Set up Wireless Controller or Sensor to a Dimmer before use.

- Press and hold the Dimmer's Tap Button (Figure 1) for approximately 6 seconds. Once all of the LEDs start to blink slowly, release the Tap Button and go to step 2.
- Press and hold the Off Button on the Wireless Controller (Figure 2) or Sensor (Figure 3) for approximately 6 seconds.
Note: When setting up a Daylight sensor, Press and Hold the Link Button.
- Once the Dimmer learns the Wireless Controller or Sensor, the LEDs and load will flash 3 times and the Dimmer will exit Set-Up mode.
- Repeat steps 1 to 3 to set up multiple Wireless Controllers or Sensors to a single Dimmer. Repeat steps 1 to 3 to set up a single Wireless Controller or Sensor to multiple Dimmers.
- To save a favorite light setting, adjust all the Dimmers controlled by a Wireless Controller to the desired light setting, then press and hold the Preset Button on the Wireless Controller for approximately 6 seconds until all LEDs on the Dimmer stop blinking. Once a favorite light setting is set, pressing the Preset Button will cause each Dimmer to return to its favorite light setting.

Technical Assistance

For questions concerning the installation or operation of this product, call the **Lutron Technical Support Center**. Please provide exact model number when calling.

U.S.A. and Canada (24 hrs / 7days)

1.800.523.9466

Fax +1.610.282.6311

Mexico +1.888.235.2910

Other countries 8am – 8pm ET

+1.610.282.3800

www.lutron.com

Troubleshooting

Symptoms	Possible Causes
Load does not turn on or LEDs do not light up.	• FASS switch on the Dimmer (or Companion Dimmer) is in the Off position. • Light bulb(s) burned out. • Breaker is OFF or tripped. • Load not properly installed. • Wiring error. Call Lutron Technical Support Center.
Light does not respond to Radio Frequency Wireless Controller or Sensor.	• The Dimmer failed to learn Wireless Controller or Sensor, see <i>Set-Up</i>. • The Dimmer has already received and responded to a command, or is already at the Light Setting the Wireless Controller or Sensor is requesting. • The Wireless Controller or Sensor is outside the operating range. • The Wireless Controller or Sensor batteries are low. • The Wireless Controller or Sensor batteries are installed incorrectly.
When in set-up mode the LEDs flash when trying to setup with the Wireless Controller or Sensor.	• The maximum number of Wireless Controllers or Sensors have been set up to the Dimmer (you cannot add any more Wireless Controllers or Sensors). • To remove a previously set-up Wireless Controller or Sensor, tap the Wireless Controller or Sensor's On button three times, on the third tap hold for 3 seconds and then tap 3 more times. This will remove the Wireless Controller from all Dimmers or Switches it was previously setup with.

Atenuador con receptor de radiofrecuencia, para luces fluorescentes
MRF2-F6AN-DV 120~277 V~ 50/ 60 Hz 6 A (Unipolar o para control desde múltiples lugares)

Atenuador accesorio


MA-R 120 V~ 60 Hz 8,3 A	MSC-AD 120 V~ 60 Hz 8,3 A
MA-R-277 277 V~ 60 Hz 8,3 A	MSC-AD-277 277 V~ 60 Hz 8,3 A

Notas importantes. Lea antes de instalar.

- ¡PRECAUCIÓN!** Para reducir el riesgo de recalentamiento y posibles daños a otros equipos **NO** lo use para controlar receptáculos ni electrodomésticos con motor o transformador.
- Use con balastos de 3 conductores para luces fluorescentes y drivers para LED de Lutron® solamente. Hi-lume®, Hi-lume® 3D, Compact SE™, Eco-10®, EcoSystem® (#3D-, FDB-, ECO-, HL3-, EC5-, L3D). **NO** los use con otros balastos o drivers.
- El Atenuador Maestro Wireless® requiere un cable de neutro en la caja de empotrar. Si su caja de empotrar no lo tiene, deberá tenderlo. El atenuador no funciona sin neutro.
- El MRF2-F6AN-DV **DEBE ser conectado del lado de la carga de un circuito con control desde múltiples lugares.**
- Use solamente con los tipos de lámpara listados en la etiqueta del balasto. Para poder atenuarlas las lámparas fluorescentes compactas deben tener 4 patas.
- En instalaciones de múltiples fases, use un neutro independiente para cada circuito de atenuación. Si necesita más información, obtenga la Nota de uso #17 *Interacción del neutro común*. Llame a Lutron al 1.800.523.9466 o entre a www.lutron.com.
- La instalación se debe realizar de acuerdo con todas las regulmentaciones de los códigos eléctricos nacionales y locales.
- Cuando dentro de la caja de empotrar no hay "medios de conexión a tierra" el artículo 404.9 de NEC® 2008 permite la instalación de un atenuador sin conexión a tierra como reemplazo, siempre y cuando se utilice una placa plástica e incombustible. Para efectuar este tipo de instalación, enrosque un conector de cable al cable a tierra verde, o retire el cable verde a tierra del atenuador electrónico y use una placa adecuada como la de la serie Claron® o Satin Colors® de Lutron.
- No pinte los atenuadores o los atenuadores accesorios.
- Los atenuadores no son compatibles con interruptores estándar de 3 o 4 vías. Use solamente con atenuadores accesorios de *Lutron*.
- En los circuitos de 3 o 4 vías utilice solamente un atenuador con un máximo de 9 atenuadores accesorios.
- En los circuitos de 120 V~ de 3 o 4 vías, use atenuador(e)s accesorio(s) MA-R / MSC-AD. En los circuitos de 277 V~ de 3 o 4 vías, use atenuador(e)s accesorio(s) MA-R-277 / MSC-AD-277.
- No use si la carga total es mayor que la nominal indicada en la tabla de reducción de la potencia nominal de abajo.
- Úselo a una temperatura entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F).
- Para uso en interiores solamente.
- Es normal que los atenuadores se sientan tibios al tacto durante su funcionamiento.
- La profundidad mínima recomendada de la caja de empotrar es 64 mm (2,5 pulgadas).
- La longitud máxima del cable entre los atenuadores y el atenuador accesorio más lejano es de 76 m (250 pies).
- No combine productos de control de iluminación tipo MRF y MRF2 en un mismo sistema. Estos productos **NO son compatibles**, contacte al *centro de soporte técnico de Lutron*.
- Los controles deben montarse verticalmente. El grabado en el control muestra la posición correcta.
- NO** realice el cableado con el disyuntor conectado. El atenuador puede sufrir daño permanente.
- Pueden configurarse hasta 10 controles *Maestro Wireless* para funcionar en conjunto.

Instalaciones con múltiples dispositivos

Cuando instale más de un control en la misma caja de empotrar, se reduce la capacidad máxima de carga. No se requiere reducción de la potencia nominal para los atenuadores accesorios. Consulte el cuadro de reducción de la potencia nominal más abajo.



Uso del atenuador

Opciones de botones a presión

- Presione una vez cuando el atenuador se encuentre apagado:** Las luces aumentarán su intensidad suavemente hasta alcanzar el nivel prefijado.
- Presione una vez cuando el atenuador está encendido:** Las luces se irán atenuando hasta apagarse.
- Presione dos veces rápidamente:** Las luces iluminarán rápidamente hasta alcanzar la intensidad máxima.
- Optima y sostenga cuando la unidad está encendida:** Cada vez que se apague el atenuador se puede activar la función de desvanecimiento gradual hasta APAGAR. Cuando tenga presionado el botón a presión, el LED actual comenzará a parpadear. Este LED que parpadea representa 20 segundos de retardo hasta que las luces comiencen a desvanecerse hasta APAGAR.

Configuración

Importante: Configure el controlador o el sensor inalámbrico con un atenuador antes de usarlos.

- Presione y mantenga el botón del atenuador (Figura 1) durante aproximadamente 6 segundos. Una vez que todos los LEDs comiencen a parpadear lentamente, suelte el botón y vaya al paso 2.
- Presione y sostenga el botón de apagado del atenuador (Figura 2) o del sensor inalámbrico (Figura 3) durante aproximadamente 6 segundos.
Nota: Si está configurando un sensor de luz, presione y sostenga el botón de enlace (Link).
- Cuando el atenuador descubra al controlador o sensor inalámbrico, sus LEDs y carga parpadearán 3 veces y el atenuador saldrá del modo configuración.
- Repita los pasos 1 a 3 para configurar múltiples controladores o sensores inalámbricos a un mismo atenuador. Repita los pasos 1 a 3 para configurar un mismo controlador o sensor inalámbrico a múltiples atenuadores.
- Para guardar el nivel favorito de luz, ajuste todos los atenuadores controlados por un controlador inalámbrico al nivel deseado, luego presione y mantenga el botón de nivel predeterminado en el controlador inalámbrico durante aproximadamente 6 segundos hasta que los LEDs del atenuador dejen de parpadear. Una vez que el nivel favorito de luz ha sido configurado, la presión del botón de nivel predeterminado provocará que cada atenuador regrese a su nivel de luz favorito.

Asistencia técnica

Para consultas acerca de la instalación o funcionamiento de este producto, llame al centro de soporte técnico de **Lutron**. Indique el número de modelo exacto al llamar.

E.U.A. y Canadá (24 horas / 7 días a la semana)

1.800.523.9466

Fax +1.610.282.6311

México: +1.888.235.2910

Otros países: de 8 a.m. a 8 p.m. (Hora del este)

+1.610.282.3800

www.lutron.com

Solución de problemas

Síntomas	Posibles causas
La carga no se enciende o los LEDs no se iluminan.	• <i>El interruptor FASS</i> del atenuador (o atenuador accesorio) está en la posición de apagado. • Bombillos quemados. • El disyuntor está apagado o se disparó. • La carga no fue instalada correctamente. • Error de cableado. Llame al centro de soporte técnico Lutron.
La luz no responde al controlador o al sensor inalámbrico de radiofrecuencia.	• El atenuador no pudo reconocer un controlador o sensor inalámbrico; consulte Configuración. • El atenuador ya ha recibido y respondido a un comando, o ya está en el nivel de luz que el controlador o sensor inalámbrico está solicitando. • El controlador o sensor inalámbrico está fuera del alcance de operación. • Las baterías del controlador o sensor inalámbrico están agotadas. • Las baterías del controlador o sensor inalámbrico fueron instaladas incorrectamente.
Cuando se está en modo configuración los LEDs parpadean cuando se intenta configurar con el controlador o sensor inalámbrico.	• El atenuador ya fue configurado con el número máximo de controladores o sensores inalámbricos (no pueden añadirse más controladores ni sensores inalámbricos). Para remover un controlador o sensor inalámbrico previamente configurado, pulse tres veces el botón Encender del controlador o sensor inalámbrico. Después del tercer pulso, manténgalo deprimido durante 3 segundos y luego pulse 3 veces más. Esto removerá al controlador inalámbrico de todos los atenuadores o interruptores con los que haya sido configurado previamente.

Cuadro de Reducción de la Potencia Nominal


Modelo	Tipo de carga	Dispositivo único	Dispositivo extremo	Dispositivo en medio
MRF2-F6AN-DV	Fluorescente / LED*	6 A	5 A	3,5 A
		60 Ballasts*	50 Ballasts*	35 Ballasts*

* La carga máxima para el atenuador fluorescente es la **menor** entre la carga reducida o el número de ballasts (ballasts o drivers admisibles). Consulte la nota importante 2 más arriba.

Instalaciones con múltiples atenuadores

Si múltiples atenuadores *inalámbricos maestro* están programados al mismo controlador inalámbrico funcionarán de la manera siguiente:

- Presionar el botón de encender en el controlador inalámbrico hará que todos los atenuadores se enciendan completamente.
- Presionar el botón de apagar en el controlador inalámbrico hará que todos los atenuadores se apaguen totalmente.
- Presionar el botón de subir en un controlador inalámbrico provocará que el atenuador se encienda y aumente gradualmente el nivel de luz.
- Presionar el botón de bajar en un controlador inalámbrico provocará que el atenuador disminuya gradualmente su nivel de luz.



Información exigida por la FCC:

NOTE: Este equipo ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites fueron diseñados para proveer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radio frecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a la recepción de radio y televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo. Se sugiere que el usuario trate de corregir cualquier interferencia tomando uno a más de las siguientes medidas:

- Cambiar la dirección o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente que esté en un circuito diferente al del receptor.
- Pedir ayuda al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV.

Precaución: Cambios o modificaciones sin aprobación explícita por Lutron Electronics Co. pueden eliminar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con las reglas de la parte 15 de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que puede causar operación indeseada.

Garantía limitada

(Válida solamente en los E.U.A., Canadá, Puerto Rico y el Caribe.)

Lutron reparará o reemplazará, a su propio criterio, cualquier unidad que presente fallas en sus materiales o fabricación dentro del año posterior a su compra. Para obtener el servicio de garantía, remita la unidad al lugar donde la adquirió o envíela a Lutron, 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299, con franqueo postal prepago.

ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA Y LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD ESTÁ LIMITADA A UN AÑO DESDE LA FECHA DE COMPRA. ESTA GARANTÍA NO CUBRE EL COSTO DE INSTALACIÓN, DE REMOCIÓN NI DE REINSTALACIÓN, NI LOS DAÑOS PROVOCADOS POR USO INCORRECTO O ABUSO NI LOS DAÑOS RESULTANTES DE UN CABLEADO O UNA INSTALACIÓN INCORRECTOS. ESTA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS. LA RESPONSABILIDAD DE LUTRON ANTE UNA DEMANDA POR DAÑOS DEBIDOS A LA FABRICACIÓN, VENTA, INSTALACIÓN, ENTREGA O USO DE LA UNIDAD NO EXCEDERÁ EN NINGÚN CASO EL PRECIO DE COMPRA DE LA UNIDAD.

La presente garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener otros derechos que varían según el estado. Algunos estados no admiten la exclusión ni limitación de daños incidentales o indirectos, ni limitaciones en la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que las limitaciones mencionadas anteriormente no correspondan en su caso.

Lutron, Maestro, Maestro Wireless, Hi-lume, Eco-10, EcoSystem, el logotipo Sunburst son marcas registradas y Claro, Satin Colors, FASS y Compact SE son marcas comerciales de Lutron Electronics Co., Inc. NEC es una marca registrada de National Fire Protection Association, Quincy, Massachusetts. © 2010 Lutron Electronics Co., Inc.

Gradateur pour fluorescents avec récepteur radiofréquence
MRF2-F6AN-DV 120~277 V~ 50/ 60 Hz 6 A (Unipolaire ou emplacements multiples)

Gradateur auxiliaire


MA-R 120 V~ 60 Hz 8,3 A	MSC-AD 120 V~ 60 Hz 8,3 A
MA-R-277 277 V~ 60 Hz 8,3 A	MSC-AD-277 277 V~ 60 Hz 8,3 A

Avis importants : veuillez lire les directives avant l'installation.

- MISE EN GARDE:** Pour réduire le risque de surchauffe ou de dommage à d'autres équipements, **NE PAS** utiliser pour la commande de prises, d'appareils motorisés ou d'appareils alimentés par transformateur.
- Utiliser exclusivement des ballasts électroniques de fluorescents à 3 fils et des pilotes de DEL Lutron®. Hi-lume®, Hi-lume® 3D, Compact SE™, Eco-10®, EcoSystem® (#3D-, FDB-, ECO-, HL3-, EC5-, L3D). **NE PAS** utiliser avec aucun autre ballast ou pilote.
- Le gradateur Maestro Wireless® requiert une connexion au neutre dans la boîte murale. Si le fil de neutre n'est pas présent dans votre boîte murale, vous devez en ajouter un. Le gradateur ne fonctionnera pas sans neutre.
- Le MRF2-F6AN-DV **DOIT être câblé du côté charge du circuit à emplacements multiples.**
- Utilisez seulement les types de lampes indiqués sur l'étiquette du ballast. Les lampes fluorescentes compactes doivent avoir 4 broches pour la gradation.
- I Dans les applications à phases multiples, utiliser un neutre séparé pour chaque circuit de gradateur. Si plus d'information est nécessaire, obtenez la Note #17 *Interaction au niveau du neutre commun*. Appeler Lutron au 1.800.523.9466 ou visitez www.lutron.com.
- Effectuer l'installation conformément à tous les codes d'électricité locaux et nationaux.
- En cas « d'absence de mise à la terre » dans la boîte murale, l'article 404.9 du code NEC® 2008 permet l'installation d'un gradateur sans prise de terre en contrepartie à condition d'utiliser une plaque murale faite de plastique non combustible. Pour ce type d'installation, visser un capuchon de connexion sur le fil de terre vert ou retirer le fil de terre vert du gradateur et utiliser une plaque murale adéquate, telles que les plaques murales de la série Claron® ou de la série Satin Colors® de *Lutron*.
- Ne pas peindre les gradateurs ni les gradateurs auxiliaires.
- Les gradateurs ne sont pas compatibles avec les commutateurs standards à 3 ou 4-voies. Utiliser seulement avec les gradateurs auxiliaires de *Lutron*.
- Sur tout circuit à 3 ou 4 voies, utiliser un seul gradateur avec un maximum de 9 gradateurs auxiliaires.
- Pour tout circuit 120 V~ à 3 ou 4 voies, utiliser le(s) gradateur(s) auxiliaire(s) MA-R / MSC-AD. Pour tout circuit 277 V~ à 3 ou 4 voies, utiliser le(s) gradateur(s) auxiliaire(s) MA-R-277 / MSC-AD-277.
- Ne pas utiliser lorsque la charge totale est supérieure à celle indiquée au tableau de déclassement ci-dessous.
- Opérer entre 0 °C (32 °F) et 40 °C (104 °F).
- Pour utilisation en intérieur seulement.
- Il est normal que les gradateurs soient chauds au toucher lorsqu'ils sont en fonctionnement.
- La profondeur minimale recommandée de la boîte murale est de 64 mm (2,5 po).
- La longueur maximale de fil entre les gradateurs et le gradateur auxiliaire le plus éloigné est de 76 m (250 pi).
- Nettoyer uniquement avec un *linge doux et humide*. N'utiliser aucun nettoyant chimique.
- NE PAS** assortir les produits de contrôle d'éclairage MRF avec les modèles MRF2 à l'intérieur d'un même système. Ces produits ne sont **PAS** compatibles, contactez le *Centre d'assistance technique de Lutron*.
- Les commandes doivent être montés à la verticale. Voir l'inscription sur la commande montrant le positionnement adéquat.
- NE PAS** procéder au câblage si le disjoncteur n'est pas ouvert (à off). Le gradateur pourrait être endommagé de façon irréversible.
- Jusqu'à 10 commandes *Maestro Wireless* peuvent être configurées pour fonctionner ensemble.

Installations à jumelage multiple

Pour les installations comprenant plus d'une commande dans une boîte murale, la charge maximale admissible doit être réduite. Aucun déclassement n'est requis pour les gradateurs auxiliaires. Se référer au tableau de déclassement ci-dessous.



Fonctionnement du gradateur

Options du bouton Touche

- En touchant une fois lorsque le gradateur est éteint,** l'éclairage augmente doucement à l'intensité préétablie.
- En touchant une fois lorsque le gradateur est allumé (on),** l'éclairage s'atténue doucement et s'éteint (off).
- En touchant deux fois rapidement,** l'éclairage augmentera rapidement jusqu'à atteindre l'intensité maximale.
- Toucher et garder le doigt sur le bouton quand le gradateur est allumé :** chaque fois que vous éteignez le gradateur, le délai d'extinction (OFF) peut être activé en gardant votre doigt sur le bouton Touche et le DEL commencera à clignoter. Cette DEL qui clignote signifie que 20 secondes s'écouleront avant que les lumières ne s'éteignent (OFF).

Configuration

Important : Associer le contrôleur sans fil ou le détecteur à un gradateur avant son utilisation.

- Appuyer et maintenir le contact sur le bouton Touche du gradateur (Figure 1) pendant environ 6 secondes. Une fois que toutes les DEL commencent à clignoter lentement, relâcher le bouton Touche et passez à l'étape 2.
- Appuyer et maintenir le contact sur le bouton « Off » du contrôleur sans fil (Figure 2) ou du détecteur (Figure 3) pendant environ 6 secondes.
Remarque: Lors de l'installation du capteur de lumière du jour, Appuyer et Maintenir le bouton "Link".
- Une fois que le gradateur a reconnu le contrôleur sans fil ou le détecteur, les DEL et la charge vont clignoter trois (3) fois et le gradateur quittera le mode de configuration.
- Répéter les étapes 1 à 3 pour configurer plusieurs contrôleurs sans fil ou détecteurs à un seul gradateur. Répéter les étapes 1 à 3 pour configurer plusieurs contrôleurs sans fil ou détecteurs à plusieurs gradateurs.
- Pour sauvegarder un réglage d'éclairage favori, ajuster tous les gradateurs commandés par un contrôleur sans fil à l'intensité désirée et maintenir ensuite le contact sur le bouton de préréglage (Preset) du contrôleur sans fil pendant environ 6 secondes jusqu'à ce que toutes les DEL du gradateur cessent de clignoter. Une fois le réglage d'éclairage favori configuré avec le bouton « Preset », chacun des gradateurs retournera à son niveau d'éclairage prédéfini.

Assistance technique

Pour toute question concernant l'installation ou le fonctionnement de ce produit, appeler le Centre d'assistance technique de **Lutron**. Le numéro de modèle exact vous sera demandé lors de l'appel.

États-Unis et Canada (24 h / 7 jours)

1.800.523.9466

Téléc. : +1.610.282.6311

Mexique : +1.888.235.2910

Autres pays 8 h à 20 h, Heure de l'Est

+1.610.282.3800

www.lutron.com

Déjantage de défauts

Symptômes	Causes possibles
La charge ne s'allume pas ou les DEL ne s'allument pas.	• <i>Le commutateur FASS</i> du gradateur (ou gradateur auxiliaire) est en position éteinte (Off). • Ampoule(s) grillée(s). • La disjoncteur d'alimentation est ouvert (OFF) ou déclenché. • La charge n'est pas installée correctement. • Erreur de câblage. Appeler le Centre d'assistance technique de Lutron.
L'éclairage ne répond pas à la radiofréquence du contrôleur sans fil ou du détecteur.	• Le gradateur n'a pas reconnu le contrôleur sans fil ou le détecteur; voir Configuration . • Le gradateur a déjà reçu et répondu à une commande, ou est déjà au réglage d'éclairage demandé par le contrôleur sans fil ou par le détecteur. • Le contrôleur sans fil ou le détecteur sont en dehors du rayon d'action. • Les piles du contrôleur sans fil ou du détecteur sont déchargées. • Les piles du contrôleur sans

